

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

PFL30x8D

Manual do Usuário



PHILIPS

Sumário

1	Importante	3	8	Índice remissivo	35
	Segurança	3			
	Cuidado	4			
	Legal	5			
	Sustentabilidade	6			
2	Usar a TV	8			
	Controles da TV	8			
	Assistir à TV	9			
	Reproduzir arquivos multimídia	12			
3	Usar mais recursos da TV	13			
	Definir bloqueios e timers	13			
4	Alterar configurações da TV	15			
	Imagem e som	15			
	Canais	16			
	Configurações de idioma	17			
	Outras configurações	18			
	Atualizar o software	18			
	Redefinir tudo	19			
5	Conectar a TV	20			
	Sobre cabos	20			
	Conectar a antena	21			
	Conexão de dispositivos	21			
	Conectar mais dispositivos	28			
	Assistir aos dispositivos conectados	28			
	Configurar dispositivos EasyLink	29			
6	Solução de problemas	30			
	Problemas gerais	30			
	Problemas com canais	30			
	Problemas na imagem	31			
	Problemas do som	31			
	Problemas de conexão	31			
	Entre em contato com a Philips	32			
7	Especificações	33			
	Alimentação e recepção	33			
	Tela e som	33			
	Resoluções de tela	33			
	Multimídia	33			
	Conectividade	34			

1 Importante

Segurança

Precauções

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar a TV. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha a TV à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, próximos à TV. Se cair líquido na TV, desconecte a TV da tomada de energia imediatamente. Entre em contato com o Philips Consumer Care para que a TV seja verificada antes de ser utilizada novamente.
- Nunca coloque a TV, o controle remoto ou as pilhas próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta. Para evitar incêndios, mantenha velas e outras chamas afastadas da TV, do controle remoto e das baterias.



- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas da TV.
- Nunca exponha o controle remoto ou as baterias a chuva, água ou calor excessivo.
- Não force as tomadas de energia. Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido na tomada. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

- Ao girar a TV, não estique o cabo de alimentação. As tensões no cabo de alimentação podem fazer soltar as ligações e provocar faíscas.
- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada. Ao desconectar da tomada, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo cabo. Assegure-se de manter sempre o acesso desimpedido ao cabo, ao plugue e à tomada.

Risco de danos ao TV!

- Duas pessoas são necessárias para levantar e transportar o TV, que pesa mais de 25 kg ou 55 lb.
- Para instalar o TV em um suporte, use somente o suporte fornecido. Fixe bem firme o suporte no TV. Coloque o TV em uma superfície plana e nivelada que suporte o peso somado do TV e do suporte.
- Para evitar que a TV caia, prenda o suporte de TV em uma superfície plana adequada usando o parafuso fornecido. Esse procedimento só se aplica a conjuntos que projetaram suportes de TV para suportar esse recurso.
- Ao instalar o TV na parede, use somente um suporte de parede capaz de suportar o peso do TV. Prenda o suporte a uma parede capaz de suportar o peso somado do TV e do suporte. Por meio deste, a TP Vision Netherlands B.V. não se responsabiliza por uma instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
- Se você desejar guardar a TV, desmonte seu suporte. Nunca posicione a TV sobre sua parte traseira se o suporte estiver instalado.
- Antes de conectar a TV à tomada de energia, confirme se a tensão corresponde ao valor impresso na parte traseira da TV. Nunca conecte a TV à tomada de energia se a tensão for diferente.

- Partes desse produto podem ser de vidro. Manuseie com cuidado para evitar danos ou ferimentos.

Risco de ferimentos em crianças!

Obedeça a estas precauções para impedir que a TV caia e provoque ferimentos em crianças:

- Nunca coloque a TV em uma superfície coberta por tecido ou outro material que possa ser puxado.
- Nenhuma parte da TV deverá passar da borda da superfície.
- Nunca coloque a TV em um móvel alto, como uma estante, sem prender o móvel e a TV à parede ou a um suporte adequado.
- Explique às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar a TV.

Risco de engolir baterias!

- O produto/controle remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale a TV em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta da TV para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação da TV não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de ferimentos, incêndio ou danos ao cabo de alimentação!

- Nunca coloque a TV ou qualquer objeto em cima do cabo de alimentação.
- Desconecte a TV do cabo de alimentação e a antena quando houver tempestades com raios. Durante tempestades com raios, não toque em nenhuma parte da TV, do cabo de alimentação ou do cabo da antena.

Risco de danos auditivos!

- Evite usar fones de ouvido com volume alto ou durante longos períodos.

Baixas temperaturas

- Se a TV for transportada em temperaturas abaixo de 5°C, desembale-a e aguarde até que atinja a temperatura ambiente antes de ligá-la na tomada elétrica.


Cuidado

Tela

- Risco de danos à tela da TV! Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.
- Desligue a tomada da TV antes de limpar.
- Limpe a TV e a moldura com um pano úmido e macio. Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza doméstica na TV.
- Para evitar deformações ou desvanecimento da cor, seque logo que possível gotas de água.
- Evite imagens estáticas, sempre que possível. Imagens estáticas são as que permanecem paradas por muito tempo na tela. Imagens estáticas incluem menus na tela, barras pretas, relógios etc. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.

Travar a TV

Sua TV está equipada com um encaixe para trava de segurança Kensington na parte de baixo da TV. Para proteger a TV, adquira uma trava antifurto Kensington (vendida separadamente).



Legal

Aviso

2006 © TP Vision Netherlands B.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou a suas respectivas proprietárias. Por meio deste, a TP Vision Netherlands B.V. se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o uso a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. Por meio deste, a TP Vision Netherlands B.V. garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

Por meio deste, a TP Vision Netherlands B.V. não será responsável por erros no conteúdo deste documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo deste documento. Os erros informados à Philips serão adaptados e publicados no site de suporte da Philips logo que possível.

Termos da garantia

- Risco de ferimentos, danos à TV ou anulação da garantia! Nunca tente reparar a TV por conta própria.
- Só use a TV e acessórios conforme previsto pelo fabricante.
- O sinal de cuidado impresso na traseira da TV indica risco de choque elétrico. Nunca remova a tampa da TV. Sempre entre em contato com o Suporte ao Cliente Philips para serviços ou reparos.
- Qualquer operação expressamente proibida neste manual ou qualquer ajuste ou procedimento de montagem não recomendado ou autorizado neste manual também anularão a garantia.

Características de pixels

Este produto LED possui um elevado número de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efetivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) constantemente na tela. Essa é uma propriedade estrutural do monitor (dentro dos padrões industriais comuns) e não consiste em defeito.

Marcas comerciais e copyrights

Windows Media é uma marca registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.



Os termos HDMI e Interface Multimídia HDMI de Alta definição, e a Logomarca HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.





Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo.

Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

Sustentabilidade

Eficiência energética

Esta TV foi projetada com recursos de eficiência energética.

- **Tela desativada:** para ouvir somente o áudio da TV, é possível desligar a tela. As demais funções continuam operando normalmente. Enquanto assiste à TV, pressione  e selecione **[Configurações]**. Selecione **[Ajuste] > [Apenas Áudio]** e pressione **OK**.
- **Desligamento automático:** para economizar energia, configure a TV para entrar em modo de desligamento após certo período de inatividade. Enquanto assiste à TV, pressione  e selecione **[Configurações]**. Em seguida, selecione **[Ajuste] > [Desligamento Automático] > [Ligado]**.
- **Baixa potência em espera:** os circuitos elétricos avançados diminuem o consumo de energia da TV atingindo um nível extremamente baixo, sem comprometer a função de modo de espera constante.

Descarte do produto e de pilhas antigas



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Baterias e Pilhas



ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias no lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a TP Vision receberá as pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A TP Vision dispõe de pontos de coleta em suas AssisTências Técnicas.

- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais e ao produto, recomendamos que: (i) Remova as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo. (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou pilhas comuns com alcalinas, etc.) (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Pilhas e baterias descartadas recebidas pela TP Vision serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para (11) 2938 0245 (Grande São Paulo) e 0800 701 0245 (demais regiões e estados) ou acessar o site <http://www.philips.com.br>.

Linha Verde

Em caso de dúvidas relacionadas a Sustentabilidade e Meio Ambiente, favor ligar para a linha verde (92) 3652 2525. A TP Vision e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.

CUIDADO! Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplo
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe de trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar-condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete.

• Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Ajuda e suporte

Visite o site da Philips

Visite o site de suporte da Philips no endereço www.philips.com/support.

No site de suporte da Philips, você:

- encontra respostas para perguntas mais frequentes
- baixa uma versão em PDF imprimível deste manual do usuário
- envia dúvidas específicas por e-mail
- inicia um bate-papo on-line com a Central de Atendimento ao Cliente Philips (só está disponível em determinados países)

Use o Guia de conectividade Philips

Um guia de conectividade fácil de consultar orienta você sobre como conectar a TV a outros dispositivos. Acesse <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Percorrer o fórum da TV

Sua dúvida pode já ter sido respondida pela comunidade de usuários de TVs Philips. Visite www.supportforum.philips.com.

Entre em contato com a Philips


Também é possível entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país para obter suporte. O telefone está no folheto enviado com o produto, ou no site www.philips.com/support.

Antes de entrar em contato com a Philips, anote o número do modelo e número de série da sua TV. Essas informações estão na traseira da TV ou na embalagem.

2 Usar a TV

Controles da TV


Controles traseiros



1. **⏻ (Em espera):** liga ou desliga a TV.
2. **CH +/-:** vai para o canal seguinte ou anterior.
3. **⏻ (SOURCE):** assiste um dispositivo conectado.
4. **🔊 +/- (Volume):** aumenta ou diminui o volume.

Sensores e indicadores


TV




1. LED indicador de espera e sensor do controle remoto

O LED de espera indica quando sua TV está em modo de espera. Aponte o controle remoto diretamente para o sensor. Certifique-se de que a linha de visão entre o controle remoto e a TV não está obstruída.


Controle remoto




1. **⏻ (Em espera):** liga a TV ou a coloca em modo de espera.
2. **Botões de reprodução:** controla a reprodução de arquivos de multimídia.
3. **⏻ SOURCE:** assiste a um dispositivo conectado.
4. **⏻ CC (Close caption):** altera o tipo de closed caption. Para programas que têm closed captions.
5. **📺 TV:** assiste TV.




6. **🏠 (Início):** acessa o menu inicial.
 7. **OK:** confirma uma entrada ou seleção.
 8. **▲▼◀▶ (Botões de navegação):** navega pelos menus e seleciona itens.



9. **≡ LIST:** acessa a lista de canais de TV.
 10. **📺 FORMAT:** altera o formato da imagem para que se ajuste à origem do vídeo.
 11. **i INFO:** exibe informações sobre a atividade atual.
 12. **OPTIONS:** acessa opções disponíveis no momento, menus de sons, imagens e vídeos.



13. **↶ (Voltar):** retorna à página de menu anterior ou sai de uma função da TV.
 14. **CH +/-:** muda os canais.
 15. **+/- (Volume):** ajusta o volume.
 16. **🔊 (Mudo):** silencia ou restaura o áudio.



17. **Botões coloridos:** seleciona tarefas ou opções.

Os botões funcionam de acordo com os serviços oferecidos pelo provedor de serviços.

18. **EXIT:** sai dos menus ou funções da TV.

19. **0-9 (Botões numéricos):** seleciona canais da TV ou insere texto.

20. **. (Ponto):** insere subcanais digitais ou selecione um idioma de áudio.

Nota: a seleção do idioma de áudio está disponível quando nenhum número de canal é inserido.


Controles EasyLink

Se conectar sua TV a dispositivos compatíveis com HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), como um reproduutor de Blu-ray player ou home theater, você poderá controlar todos eles com o mesmo controle remoto. Basta ligar o EasyLink após a conexão.

Saiba mais sobre o Easylink em **Conectar sua TV > Configurar dispositivos Easylink > Dispositivos de controle** (Página 29).


Assistir à TV

Ligar ou desligar a TV




Ligar a TV


- Conecte a TV na tomada de energia e ligue-a.

- Se o LED de espera estiver aceso, pressione  no controle remoto.

Nota: há um pequeno intervalo antes da TV responder ao comando.

Dica: se não encontrar o controle remoto e quiser tirar a TV do modo de espera, pressione  na TV.

Colocar a TV em espera

Pressione  no controle remoto.


O LED de espera na TV acende vermelho.

Nota: embora a TV consuma muito pouca energia no modo de espera, ela ainda consome alguma energia. Se não for usar a TV por um longo período, retire a tomada da rede elétrica.


Desligamento automático

Você pode economizar energia com essas configurações de eficiência energética na TV, que são ativadas por padrão. Se a TV não receber nenhum sinal durante dez minutos, será automaticamente colocada em modo de espera.

Para desativar o desligamento automático

- Pressione .
- Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
- Selecione **[Ajuste] > [Desligamento Automático] > [Desligado]** e pressione **OK**.


Ajuste o volume da TV





TV




Aumentar ou diminuir o volume da TV

- Pressione **+/-** no controle remoto.
- Pressione  +/- na TV.


Silenciar ou restaurar o volume da TV

- Pressione  no controle remoto para emudecer o som.
- pressione novamente  para restaurar o som.

Ajuste o volume do fone de ouvido

- Pressione .
- Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
- Selecione **[Som] > [Volume Fone de Ouvido]**, e pressione **OK**.
- Selecione um nível e pressione **OK**.

Mudar o canal da TV



TV



- Pressione **CH +/-** no controle remoto ou na TV.
- Pressione **Botões numéricos** para inserir um número de canal.


Gerenciar listas de canais

Após instalar os canais, você pode:

- Alternar entre os canais de antena e de cabo.
- Pular canais.


Assistir a canais de antena ou a cabo

Você pode alternar entre os canais de antena ou a cabo.

1. Enquanto assiste à TV, pressione .
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[TV] > [Modo de Antena]**.
4. Selecione **[Antena]** para assistir os canais de antena ou **[Cabo]** para assistir aos canais a cabo e pressione **OK**.

Pular canais.

Quando usar o controle remoto para mudar de canal, você pode pular canais indesejados.

1. Pressione .
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[TV] > [Pular CH]**.
A lista de canais é exibida.
4. Selecione os canais que quer pular e pressione **OK**.

Dica: para acessar os canais que pulou, pressione **Botões numéricos**.

Assistir aos dispositivos conectados.

Para poder assistir a um dispositivo conectado, conecte o dispositivo à TV. Consulte **Conectar a TV > Conexão de dispositivos** (Página 21).

Selecione um dispositivo com a tecla SOURCE

1. Pressione  **SOURCE**.
2. Selecione um dispositivo e pressione **OK**.

Selecione um dispositivo no menu inicial

1. Pressione .
2. Selecione o dispositivo e pressione **OK**.

Usar predefinições de imagem e som

Sua TV tem configurações predefinidas de imagem e som. Você pode usar as configurações predefinidas ou personalizá-la.

Selecione suas configurações de imagem desejadas.


1. Enquanto assiste à TV, pressione **OPTIONS**.
2. Selecione **[Imagem] > [Modo AV]** e pressione **OK**.
3. Selecione uma opção e pressione **OK**.
 - **[Pessoal]**: aplica suas configurações de imagem personalizadas.
 - **[Vívido]**: excelentes configurações dinâmicas, ideais para o uso durante o dia.
 - **[Padrão]**: configurações adequadas à maioria dos ambientes e tipos de áudio.
 - **[Cinema]**: configurações ideais para filmes.
 - **[Suave]**: configurações simples e moderadas.

Selecione suas predefinições de som preferidas.

1. Enquanto assiste à TV, pressione **OPTIONS**.
2. Selecione **[Som] > [Modo de Som]** e pressione **OK**.
3. Selecione uma opção e pressione **OK**.
 - **[Pessoal]**: aplique sua configuração de som personalizada.
 - **[Padrão]**: configurações adequadas à maioria dos ambientes e tipos de áudio.
 - **[Música]**: configurações ideais para música.
 - **[Teatro]**: configurações ideais para peças e musicais.
 - **[Rock]**: configurações ideais para música rock ou pop.

Mudança do formato da imagem

Você pode alterar o formato da imagem conforme a origem de vídeo.

1. Enquanto assiste à TV, pressione  **FORMAT**.
2. Selecione um formato de imagem e pressione **OK**.

Os formatos de imagem disponíveis dependem da fonte de vídeo:

- **[Auto]**: ajusta o formato da imagem de acordo com a origem da entrada automaticamente.

- **[Normal]**: exibe o formato 4:3 padrão sem distorção.
- **[Zoom1]**: estende do formato 4:3 para 14:9.
- **[Zoom2]**: estender do formato 4:3 para 16:9.
- **[Largura]**: mostra o conteúdo em formato widescreen não alongado.

Reproduzir arquivos multimídia


Reproduzir arquivos do dispositivo USB

Se tiver fotos, vídeos ou arquivos de música em um dispositivo USB de armazenamento, você poderá reproduzir os arquivos no TV.


Cuidado:

- A TP Vision não se responsabiliza por dispositivos de disco rígido USB não suportados, e nem por danos ou perdas de dados no dispositivo.
- Não sobrecarregue a porta USB. Se você conectar um dispositivo de armazenamento USB que consuma mais de 500mA, ele deverá estar ligado a uma fonte de alimentação externa própria.


Procurar dispositivo USB

1. Conecte o dispositivo USB ao conector USB na TV.
2. Pressione , selecione **[USB]** e pressione **OK**.
3. Selecione o tipo de arquivo que deseja visualizar e pressione **OK**.
4. Selecione um arquivo no navegador de conteúdo e depois pressione **OK** para iniciar a reprodução.
5. Pressione **Botões de reprodução** para controlar a reprodução.

Opções de reprodução USB

Enquanto reproduz um arquivo, pressione  **INFO** para visualizar:

- Informações do arquivo.
- Outras opções de reprodução.

Para ocultar as informações, pressione  **INFO** novamente.

Opções de reprodução

Assistir a vídeos

1. Selecione **[FILME]** no menu.
2. Selecione um vídeo e pressione **OK**.
 - Para pausar o vídeo, pressione **II**. Pressione **▶** para prosseguir com a reprodução.
 - Para avançar ou retroceder a pesquisa, pressione **▶▶** ou **◀◀**. Pressione o botão repetidamente para alternar entre diferentes velocidades.
 - Para parar o vídeo, pressione **■**.

Ouvir músicas

1. Selecione **[MÚSICA]** no menu.
2. Selecione uma faixa e pressione **OK**.
 - Para pausar a faixa, pressione **II**. Pressione **▶** para prosseguir com a reprodução.
 - Para avançar ou retroceder a pesquisa, pressione **▶▶** ou **◀◀**. Pressione repetidamente para alternar entre diferentes velocidades.
 - Para parar a música, pressione **■**.

Visualizar fotos

1. Selecione **[FOTO]** no menu.
2. Selecione uma miniatura de foto e pressione **OK** para obter uma apresentação de slides.
 - Para parar a apresentação de slides ou fechar a foto, pressione **■**.

3 Usar mais recursos da TV

Definir bloqueios e timers

Relógio

É possível exibir um relógio na tela da TV. O relógio exibe a hora transmitida pela emissora de TV.

Exibir o relógio da TV

1. Enquanto assiste à TV, pressione **INFO**.

O relógio é exibido na parte inferior esquerda da tela da TV.

Timer de desligamento automático

Você pode alternar a TV para o modo de espera após um período especificado. Durante a contagem regressiva até o período especificado, você pode desligar a TV ou redefinir o timer de desligamento automático.

1. Pressione **🏠**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Ajuste] > [Timer de Hibernação]**.

4. Selecione a duração do desligamento automático.

O timer de desligamento automático pode ser configurado por até 180 minutos. Para desligar o desligamento automático, selecione **[Desligado]**.

5. Pressione **OK** para ativar o timer de desligamento automático.

Após o período especificado, a TV passa para o modo de espera.

Bloqueio de crianças

Para proteger crianças de programas de TV inadequados, você pode bloquear a TV ou os programas com classificação etária.

Alterar Censura dos pais

1. Pressione **🏠**.
 2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
 3. Selecione **[Pais]** e pressione **OK**.
 4. Digite o código usando os **Botões numéricos**.
- Se você acessar o menu de bloqueio de crianças pela primeira vez, insira '0000'.
5. Selecione **[Controle dos Pais] > [Ligado]**, e pressione **OK**.

Definir ou alterar o código de bloqueio infantil

1. Pressione **🏠**.
 2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
 3. Selecione **[Pais]** e pressione **OK**.
 4. Digite o código usando os **Botões numéricos**.
- Se você acessar o menu de bloqueio de crianças pela primeira vez, insira '0000'.
5. Selecione **[Alterar Senha]**, siga as instruções na tela para digitar a nova senha e então redigite a senha para confirmar.

Dica: se você esquecer seu código, digite '8888' para substituir os códigos existentes.

Bloquear canais

1. Pressione **🏠**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Pais]** e pressione **OK**.
4. Digite o código usando os **Botões numéricos**.
5. Selecione **[Bloquear Canal]**, e pressione **OK**.

A lista de canais é exibida.

6. Selecione os canais que deseja bloquear, pressione **OK**.


7. Reinicie a TV para ativar o bloqueio.

Nota:

Se acessar os canais bloqueados a partir da grade de canais, você será solicitado a digitar seu código de bloqueio.

Classificação por faixa etária

Você pode configurar a TV para exibir somente programas com classificação etária inferior à idade dos seus filhos. Essa restrição só se aplica a canais digitais de emissoras com classificação indicativa de seus programas.

1. Pressione .
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Pais]** e pressione **OK**.
4. Digite o código com o **Botões numéricos**.
5. Selecione **[Classificação Digital]** e uma classificação etária e pressione **OK**.

Todos os programas acima da classificação etária selecionada são bloqueados.


Para obter mais informações sobre os códigos de bloqueio de crianças, consulte **Usar mais recursos da TV > Definir bloqueios e timers > Bloqueio de crianças** (Página 13).

4 Alterar configurações da TV

Imagem e som

Mais configurações de imagem


Você pode alterar as configurações no menu Imagem.

1. Pressione , selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
2. Selecione **[Imagem]** e pressione **OK**.
3. Selecione uma configuração para alterar e pressione **OK**.

- **[Modo AV]**: seleciona um ajuste de cor predefinido.
- **[Contraste]**: ajusta a intensidade da área de brilho para realçar os detalhes no escuro e as áreas média e leve da imagem.
- **[Brilho]**: ajusta o brilho da tela.
- **[Saturação]**: ajusta a saturação de cor da imagem.
- **[Matiz]**: ajusta o nível de intensidade para compensar as variações de cor em transmissões NTSC.
- **[Nitidez]**: ajusta a nitidez da imagem.
- **[Luz de Fundo]**: ajusta o brilho da luz de fundo da tela.
- **[Luz de Fundo Adaptável]**: ativa a redução do consumo de energia da luz de fundo da tela e melhora o contraste da imagem.
- **[Temperatura de Cor]**: seleciona uma temperatura de cor desejada.
- **[Redução do Ruído Digital]**: seleciona um nível predefinido de redução de ruído da imagem.

Mais configurações de som

Você pode alterar as configurações no menu Som.


1. Pressione , selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
2. Selecione **[Som]** e pressione **OK**.
3. Selecione uma configuração para alterar e pressione **OK**.

- **[Modo de Som]**: acessa as configurações predefinidas de som.
- **[Agudo]**: ajusta o nível de agudos nos alto-falantes e fones de ouvido.
- **[Baixo]**: ajusta o nível de graves nos alto-falantes e fones de ouvido.
- **[Balanço]**: ajusta o volume dos alto-falantes esquerdo e direito.
- **[Volume Fone de Ouvido]**: ajusta o volume do fone de ouvido.
- **[Controle de Volume Automático]**: ativa a redução de variações bruscas no volume, por exemplo, ao trocar de canal.
- **[Surround]**: ativa o modo de som digital surround para aperfeiçoar sua experiência auditiva.

Formato de áudio

Canais digitais

Se um canal de TV digital transmite dois sinais mono, você pode selecionar um formato de áudio.

1. Pressione .
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[TV] > [Modo Duplo Digital]**.
4. Selecione uma opção e pressione **OK**.
 - **[Principal]**: Fonte de áudio primária.
 - **[Secundário]**: Fonte de áudio secundária.
 - **[Principal + Sub]**: Selecione as fontes de áudio primária e secundária.

Canais analógicos

Se um canal de TV analógica transmite áudio em vários formatos, você pode selecionar um formato de áudio.

1. Pressione **⬆**, selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
2. Selecione **[TV]** > **[MTS]** e pressione **OK**.
3. Selecione uma opção e pressione **OK**.
 - **[Mono]**: som mono.
 - **[Estéreo]**: som estéreo.
 - **[SAP]**: muda automaticamente a TV para o programa de áudio secundário quando um sinal for recebido.

Configuração de imagem HDMI

Quando um dispositivo ou computador está conectado a sua TV por meio de HDMI, você pode selecionar uma configuração HDMI que fornece detalhe máximo na exibição de conteúdo.

1. Pressione **⬆**, selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
2. Selecione **[Ajuste]** > **[Modo HDMI]**.
3. Selecione uma opção e pressione **OK**.
 - **[Auto]**: altere automaticamente para a origem de entrada correspondente.
 - **[Gráfico]**: para origem gráfica ou de texto.
 - **[Vídeo]**: para origem de vídeo.

Canais

Instalação automática

Quando a TV foi ligada pela primeira vez, uma instalação completa de canais foi executada.

Para reinstalar todos os canais de TV disponíveis, você pode executar toda a instalação novamente.

1. Pressione **⬆**, selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
2. Selecione **[TV]** > **[Modo de Antena]** e pressione **OK**.
3. Selecione sua rede e depois pressione **OK**.

- **[Antena]**: acessa transmissões de antena free-to-air (sinal de TV e rádio não criptografado).
- **[Cabo]**: acessa canais de TV a cabo.

4. Selecione **[Busca de CH Automática]** para iniciar a pesquisa de canais.
5. Siga as instruções na tela para concluir a instalação de canais.

Dica: pressione **≡ LIST** para ver a lista de canais.

Instalar canais digitais

Se souber a frequência dos canais que deseja instalar, você poderá procurar e armazenar os canais digitais um a um. Para obter melhores resultados, consulte seu provedor de serviços.

1. Pressione **⬆**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[TV]** > **[Sintonização Manual DTV]**, e pressione **OK**.
4. Pressione os **Botões de navegação** para selecionar um número de canal. Em seguida, pressione **OK** para pesquisar e armazenar.

Como fazer a sintonia fina dos canais analógicos

Se a recepção de um canal analógico de TV estiver ruim, faça a sintonia fina.

1. Enquanto assiste a um canal de TV analógico, pressione **⬆**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[TV]** > **[Ajuste Fino]**, e pressione **OK**.
4. Pressione **Botões de navegação** para fazer a sintonia fina do canal e pressione **OK** para armazenar.

Configurações de idioma

Idioma do menu

1. Pressione **⬆**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Ajuste] > [Idioma OSD]**.
4. Selecione um idioma de menu na lista e pressione **OK**.

Idioma de áudio

Se o canal de TV transmitir em dois ou mais idiomas de áudio, você poderá selecionar seu idioma de áudio preferido.

1. Enquanto assiste à TV, pressione **OPTIONS**.
2. Selecione **[Idiomas de Áudio]** e pressione **OK**.
3. Faça a seleção a partir dos idiomas de áudio disponíveis e, a seguir, pressione **OK**.

Dica: você também pode mudar o idioma de áudio pressionando **.** (**Ponto**) no controle remoto.

Closed captions

Você pode exibir closed captions em todas as vezes.

Nota:

Nem todos os programas, comerciais e filmes da TV dispõem de informações de closed caption. Consulte a lista de programas de TV locais em canais com texto em closed caption. Os programas com closed caption geralmente são indicados com marcações como 'CC' nos guias de programação.

Ligar closed captions

1. Pressione **⬆**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Ajuste] > [Legenda] > [Legenda] > [Ligado]** e pressione **OK**.

Selecionar o tipo de closed captions

1. Pressione **⬆**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Ajuste] > [Legenda] > [Legenda Oculta Analógica]** ou **[Legenda Oculta Digital]** e pressione **OK**.
4. Selecione o tipo correto de closed captions e pressione **OK**.

Outras configurações

Exibição na tela

Você pode configurar o tempo limite de exibição na tela nesta TV.

1. Pressione **⬆**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Ajuste]** > **[Tempo Esgotado de Exibição OSD]**.
4. Selecione a duração do tempo limite e pressione **OK**.

Cor de fundo

Você pode mudar a cor de fundo da TV para azul quando o sinal não for recebido. A cor padrão é preto.

1. Pressione **⬆**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Ajuste]** > **[Fundo Azul]** > **[Ligado]** e pressione **OK**.

Atualizar o software

Como verificar a versão

1. Pressione **⬆**.
2. Selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Ajuste]** > **[Versão SW]**.
A versão do software atual é exibida.

Cuidado: não instale uma versão do software anterior à que se encontra instalada no momento em seu produto. A TP Vision não pode ser responsabilizada por problemas causados por instalações de versões anteriores ao software atual.

Atualizar com USB

Do que você precisa:

- A dispositivo USB de armazenamento com pelo menos 256 megabytes de espaço livre, formatado em FAT ou DOS, sem proteção contra gravação.

- Acesso a um computador com porta USB e acesso à Internet.
- Um programa de computador para arquivamento que seja compatível com o formato "ZIP": por exemplo, o WinZip® para Microsoft® Windows® ou Stuffit® para Macintosh®.

Nota: não use uma unidade de disco rígido USB.

Baixar o software mais recente

1. Conecte a unidade flash USB ao computador.
2. No computador, abra um navegador como o Internet Explorer® ou Safari®, e consulte www.philips.com/support.
3. Localize seu produto, o software e as unidades disponíveis para sua TV. A atualização do software está disponível como um arquivo comprimido (*.zip).
4. Se a versão do software for posterior à versão existente na sua TV, clique no link para atualizar o software.
5. Aceite o acordo de licença e salve o arquivo ZIP na unidade flash USB.

Nota: alguns browsers de internet como o Mozilla® Firefox® ou Google® Chrome®, podem baixar o arquivo ZIP diretamente para seu computador. Se o download acontecer, copie o arquivo para sua unidade flash USB.

6. Quando o download estiver completo, mude o nome do arquivo para 'merge.bin' e copie-o para o diretório raiz da unidade flash USB. Não copie ou coloque o arquivo extraído em uma pasta.
7. Ejeite e desconecte a unidade flash USB do computador.

Atualizar o software da TV

Cuidado:

- **Não** desligue a TV nem remova a unidade flash USB durante a atualização do software.
- Caso ocorra uma queda de energia durante a atualização, não remova a unidade flash USB da TV. A TV continuará a atualizar logo que a energia voltar.

- Se ocorrer um erro durante a atualização, tente novamente a atualização desde o começo. Se o erro ocorrer novamente, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

1. Desligue a TV e conecte a unidade flash USB à TV.

2. Ligue a TV.

A atualização do software será iniciada automaticamente.


3. Com a atualização concluída, desconecte a unidade flash USB da TV e a seguir desligue a TV e ligue-a novamente.

4. Reinicie todas as configurações de sua TV, consulte **Reiniciar tudo** (Página 19).

Nota: para evitar atualizações acidentais do software da TV, reconecte a unidade flash USB a seu computador e exclua o arquivo 'merge.bin'.

Redefinir tudo

Você pode restaurar todas as configurações de imagem e som e reinstalar todos os canais na sua TV.

1. Pressione , selecione **[Configurações]** e pressione **OK**.
2. Selecione **[Ajuste]** > **[Restaurar Padrão de Fábrica]** e pressione **OK**.
3. Siga as instruções na tela.

5 Conectar a TV

Sobre cabos

Qualidade do cabo

Antes de conectar dispositivos à TV, verifique os conectores disponíveis no dispositivo. Ligue o dispositivo à TV com a conexão de mais alta qualidade disponível. Conectores de boa qualidade transferem melhor imagens e sons.


As conexões mostradas neste manual do usuário são somente recomendações. Outras soluções são possíveis. Para obter mais exemplos, visite <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Dica: se seu dispositivo tiver somente conectores de composição ou RCA, use um cabo de composição (CVBS) para conectar o dispositivo ao conector CVBS/Y na TV.

HDMI

Uma conexão de HDMI oferece a melhor imagem e qualidade sonora possível.


- Um cabo HDMI combina sinais de vídeo e áudio. Conecte em HDMI para sinais de TV de alta definição (HD) e para ativar o EasyLink.
- Um conector de canal de retorno de áudio HDMI (ARC) permite enviar o áudio da TV para um dispositivo compatível com HDMI ARC.
- Conecte usando cabos HDMI com menos de 5 metros.



Y Pb Pr

Vídeo componente (Y Pb Pr) só tem sinais de vídeo. Para som, conecte também o Áudio esquerda/direita.


- A conexão Y Pb Pr suporta sinais de TV de alta definição (HD).
- Combine as cores do conector Y Pb Pr com os plugues do cabo.



CVBS

CVBS só transmite vídeo. Para som, conecte também o Áudio esquerda/direita.

As conexões CVBS proporcionam uma qualidade de imagem padrão.



Conectar a antena

Conecte a antena na TV.




Conexão de dispositivos

Reprodutor de Blu-ray ou DVD

Conecte o reprodutor de discos à TV com um cabo HDMI.



Conecte o reprodutor de discos à TV com um cabo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.




Conecte o reprodutor de discos à TV com um cabo de vídeo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.



Receptor de TV


Conecte o receptor de TV digital à TV com um cabo de antena.



Conecte o receptor de TV via satélite ou digital à TV com um cabo HDMI.



Conecte o receptor de TV digital à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.




Conecte o receptor de TV digital à TV com um cabo de vídeo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




Gravador de vídeo

Conecte o gravador à TV com um cabo de antena.



Conecte o gravador à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.



Conecte o gravador à TV com um cabo de vídeo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




Console de jogos

Conecte o console de jogos à TV com um cabo HDMI.



Conecte o console de jogos à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.



Conecte o console de jogos à TV com um cabo de vídeo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




Home theater


Conecte um home theater compatível com HDMI-ARC usando um cabo HDMI para a TV.



Conecte o home theater à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.



Conecte o sistema de home theater à TV com um cabo de vídeo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.



Câmera digital

Conecte a câmera digital à TV com um cabo USB.



Filmadora digital

Conecte a filmadora digital à TV com um cabo HDMI.



Conecte a filmadora digital à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.




Conecte a filmadora digital à TV com um cabo de vídeo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.



Conectar mais dispositivos

Dispositivo USB de armazenamento



Conecte a unidade flash USB à TV com um cabo USB.

Computador

Conecte o computador à TV com um cabo HDMI.



Assistir aos dispositivos conectados.

Selecione um dispositivo

Para poder assistir a um dispositivo conectado, conecte o dispositivo à TV. Consulte **Conectar a TV > Conectar dispositivos** (Página 21).

Selecionar um dispositivo com SOURCE

1. Pressione  **SOURCE**.
2. Selecione um dispositivo e pressione **OK**.

Selecione um dispositivo do menu inicial

1. Pressione .
2. Selecione um dispositivo e pressione **OK**.

Configurar dispositivos EasyLink

O que você pode fazer

Obtenha o máximo dos seus dispositivos compatíveis com HDMI-CEC com os recursos de controle avançados do Philips EasyLink. Conecte seus dispositivos compatíveis com HDMI-CEC por meio de HDMI à sua TV e controle-os ao mesmo tempo com o controle remoto da TV.


Nota: outras marcas descrevem o recurso HDMI-CEC de forma diferente. Por exemplo: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ou BRAVIA Sync (Sony). Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com o Philips EasyLink.

Após ligar o Philips EasyLink, estes recursos ficarão disponíveis:

Reprodução com um toque

Quando você reproduz o conteúdo de um dispositivo compatível com HDMI-CEC, a TV sai do modo de espera e alterna para a fonte conectada.

Modo de espera com um toque

Quando você pressionar  no controle remoto da TV, a TV e todos os dispositivos compatíveis com HDMI-CEC passarão para o modo de espera.

Controle de áudio do sistema

Se você conectar um dispositivo compatível com HDMI-CEC que inclua alto-falantes, usando o conector HDMI ARC, poderá optar por ouvir a TV por esses alto-falantes, em vez dos alto-falantes da TV.

Controlar dispositivos

- Conecte um dispositivo compatível com HDMI-CEC à TV. Você pode conectar mais de um dispositivo HDMI-CEC. Consulte **Conectar a TV > Conectar dispositivos** (Página 21).
- Configure corretamente cada dispositivo compatível com HDMI-CEC.
- Ligar o EasyLink.

ligar o EasyLink

1. Pressione **OPTIONS**.
2. Selecione **[EasyLink] > [AMP]** e pressione **OK**.

Os alto-falantes da TV ficarão mudos e o áudio da TV será reproduzido por meio do dispositivo conectado ao HDMI.

Nota: para escutar o áudio somente por meio dos alto-falantes da TV, selecione **[EasyLink] > [TV Speaker]**.

6 Solução de problemas

Problemas gerais

A TV não liga:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde um minuto e ligue-o novamente.
- Confirme se o cabo de alimentação está firme.

Ao ligar/desligar a TV ou colocá-la no modo de espera, você ouve estalos do aparelho:


Não é necessário fazer nada. O som de estalos vem da expansão e contração normais da TV à medida que ela esfria ou aquece. Isso não afeta seu desempenho.

A TV não responde ao controle remoto nem aos controles na TV quando é ligada:

A TV demora alguns instantes para iniciar. Durante esse período, a TV não responderá ao controle remoto nem aos controles na TV. Isso é normal.

Se a TV continuar sem responder ao controle remoto, aponte o emissor do controle remoto para uma câmera digital (no celular, por exemplo). Se, ao pressionar qualquer botão no controle remoto, você puder ver o emissor do controle remoto piscando, então ele está operando mas pode ser necessário encaminhar a TV à Central de Atendimento ao Cliente Philips. Esse procedimento de solução de problemas não se aplica a controles remotos ligados sem fio à TV.

No modo de espera a TV exibe uma tela de abertura e, em seguida, a TV retorna para o modo de espera:

Isso é normal. Ao desconectar e reconectar a TV à energia elétrica, a tela de abertura será exibida quando ela ligar novamente. Para desativar o modo de espera e ligar a TV, pressione  no controle remoto ou qualquer botão na TV.

A luz do modo de espera na TV pisca em vermelho:

Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Espere a TV esfriar antes de religar o cabo de alimentação. Se voltar a piscar, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

O áudio da TV está no idioma errado:

Para mudar o idioma do áudio pressione **OPTIONS**, selecione **[Idiomas de Áudio]** e então selecione o idioma desejado.

Você esqueceu o código de 4 dígitos para desbloquear o recurso de bloqueio de canais (bloqueio de crianças):

Insira '8888'.

Você deseja atualizar o software da TV:

Visite www.philips.com/support e faça download do pacote de software mais recente para sua TV. As instruções de instalação do software e as notas da versão indicando o que foi atualizado também estão disponíveis no site. Também estão disponíveis instruções completas de como atualizar o software da TV em **Alterar configurações da TV > Atualizar software** (Página 18).

Problemas com canais

Você deseja instalar canais da TV:

Consulte em **Alterar configurações da TV > Canais > Instalação automática** as instruções de instalação de canais analógicos ou digitais.

Os canais previamente instalados não aparecem na lista de canais:

Verifique se a lista de canais correta está selecionada.

Não foi localizado um canal digital durante a instalação:

- Consulte as especificações técnicas para certificar-se de que a TV suporta SATVD-T ou SBTVD-T no seu país.
- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente e se foi selecionada a rede correta.

Problemas na imagem

A TV está ligada, mas a imagem não é exibida ou está distorcida:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Verifique se o dispositivo correto está selecionado como fonte da TV.
- Verifique se o dispositivo externo ou a fonte está devidamente conectada.

Há som mas não há imagem:

Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

A imagem da TV vinda da antena é ruim:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Alto-falantes, dispositivos de áudio não aterrados, luzes de néon, prédios altos e outros objetos grandes podem influenciar a qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção mudando a posição da antena ou afastando os dispositivos da TV.
- Se a recepção está ruim apenas em um canal, ajuste a sintonia fina do canal.

A qualidade da imagem dos dispositivos conectados é ruim:

- Verifique se os dispositivos estão conectados corretamente.
- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

O formato da imagem muda de acordo com o canal exibido.

Em vez de formato da imagem **[Auto]**, selecione outro formato da imagem.

A imagem não se enquadra na tela - está muito grande ou muito pequena:

O formato da imagem muda.

A posição da imagem está errada:

Os sinais de imagem de alguns dispositivos podem não se enquadrar na tela corretamente. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

A tela do computador na TV está instável:

Verifique se o PC usa a resolução e a taxa de atualização suportadas. Consulte **Especificações > Resoluções de tela** (Página 33).

Problemas do som

Há imagem, mas não há som na TV:

Se você não detectar sinal de áudio, a TV desligará a saída de áudio automaticamente — isso não indica um defeito.

- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.
- Verifique se o volume não está silenciado nem em zero.
- Verifique se a saída de áudio da TV está conectada à entrada de áudio do dispositivo de home theater compatível com HDMI-CEC ou EasyLink. O som deve ser ouvido nos alto-falantes do Sistema de Home Theater.
- Alguns dispositivos podem exigir que você ative manualmente a saída de áudio HDMI. Se o áudio HDMI já estiver ativado, mas ainda não houver áudio, experimente mudar o formato de áudio digital do dispositivo para PCM (Modulação por Código de Pulso). Consulte as instruções na documentação de seu dispositivo.

Problemas de conexão

Há problemas com dispositivos HDMI:

- Observe que o suporte a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Proteção de conteúdo digital em banda larga) pode aumentar o tempo necessário para uma TV exibir conteúdo de um dispositivo HDMI.
- Se a TV não reconhecer o dispositivo HDMI e nenhuma imagem for exibida, tente alternar a fonte de um dispositivo para outro e de volta ao primeiro.
- Se houver falhas intermitentes no som, verifique se as configurações de saída do dispositivo HDMI estão corretas.

Você não consegue usar os recursos de EasyLink:

Verifique se os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. Os recursos de EasyLink só funcionam com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

Um dispositivo de áudio compatível com HDMI-CEC está conectada à TV e ela não exibe o ícone de volume nem de som desativado quando o volume é silenciado, aumentado ou diminuído.

Quando um dispositivo de áudio HDMI-CEC está conectada, este comportamento é normal.

O conteúdo do dispositivo USB não é exibido:

- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB está configurado como compatível com **Classe de armazenamento em massa**, conforme descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB é compatível com a TV.
- Verifique se os formatos de arquivo de áudio e imagem são suportados pela TV.

Arquivos de som e imagem em seu dispositivo USB de armazenamento não são reproduzidos ou são reproduzidos com baixa qualidade:

O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB pode limitar a taxa de transferência de dados para a TV, causando uma reprodução de má qualidade.

Entre em contato com a Philips

Aviso: não tente reparar a TV por conta própria. Isso poderá provocar ferimentos sérios, danos irreparáveis à TV ou anular sua garantia.

Se não conseguir resolver o problema, consulte as perguntas frequentes (FAQs) sobre esta TV em

www.philips.com/support. Você também pode consultar e contribuir com a comunidade de TV Philips em www.supportforum.philips.com.

Para falar ou enviar um e-mail a um representante da Philips, consulte a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país. Você tem detalhes de contato no folheto fornecido com a TV ou em www.philips.com/support.

Tome nota do modelo e número de série da sua TV antes de entrar em contato com a Philips. Esses números estão impressos na parte de trás da TV e na embalagem.

7 Especificações

Alimentação e recepção

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Alimentação

- Alimentação: AC 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5 a 40 graus Celsius
- Para obter informações sobre consumo de energia, consulte as especificações do produto em www.philips.com/support.

Recepção

- Entrada de antena: coaxial 75 ohms (tipo F)
- Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC M, SATVD-T, SBTVD-T
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

Tela e som

Imagem/tela

- Tipo de exibição: LED backlight Full HD
- Medida diagonal:
 - 81 cm / 32 polegadas
 - 99 cm / 39 polegadas
 - 107 cm / 42 polegadas
 - 117 cm / 46 polegadas
- Proporção da imagem: 16:9 (widescreen)
- Resolução no painel:
 - Para conjuntos de HDs: 1366 X 768p
 - Para conjuntos de HDs: 1920 X 1080p
- Perfect Motion Rate (PMR): 60 Hz

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W @ 10% THD
- Digital Surround Sound
- Mono / Estéreo

Resoluções de tela

Formatos de computador - HDMI (Resolução - taxa de atualização)

640 x 480 - 60 Hz
 800 x 600 - 60 Hz
 1024 x 768 - 60 Hz
 1280 X 800 - 60 Hz
 1280 X 960 - 60 Hz
 1280 x 1024 - 60 Hz
 1360 x 768 - 60 Hz

Somente para TV Full HD:

1400 X 1050 - 60 Hz
 1440 x 900 - 60 Hz
 1600 x 1200 - 60 Hz
 1680 x 1050 - 60 Hz
 1920 x 1080 - 60 Hz

Formatos de vídeo

(Resolução - taxa de atualização)

480i - 60 Hz
 480p - 60 Hz
 576i - 50 Hz
 576p - 50 Hz
 720p - 50Hz, 60 Hz
 1080i - 50Hz, 60 Hz
 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Multimídia

Conexões multimídias suportadas

- USB: conecte somente dispositivos USB que consumam 500 mA de energia ou menos.
 - FAT 16 (Somente leitura)
 - FAT 32 (Somente leitura)

Formato multimídia compatível

- Foto: JPEG
- Vídeo: AVI, MKV, H.264, MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Áudio: AAC, MP3
- Legenda: SRT, SMI, AAS, SUB

Conectividade

Traseira

- SERV. U: porta de serviço
- HDMI 1:
- Composição e Áudio (AV IN) :
CVBS/Y, Áudio L/R
- Componente e Áudio: Y Pb Pr, Audio
L/R
- TV ANTENNA: 75 ohm coaxial

Lateral

- USB
- HDMI 2 ARC
- Fones de ouvido: miniconector estéreo
de 3,5 mm

8 Índice remissivo

A	
Ajuda, versão	33
Alto-falantes da TV, silenciar	10
B	
bloqueio infantil	13
C	
cabos	19
câmera digital	25
canais	10
canais analógicos, sintonia fina	16
canais digitais, instalar	16
canais, alternar	10
canais, instalar (automático)	16
canais, instalar (digital)	16
canais, logotipo	10
canais, ocultar ou exibir	10
canais, reinstalar	18
canais, renomear	10
canais, sintonia fina (analógico)	- 16
canais, trocar	10
classificação etária	14
codecs, suportados	32
conectar, câmera digital	25
conectar, computador	27
conectar, console de jogos	23
conectar, disco rígido externo	27
conectar, dispositivo USB	27
conectar, filmadora digital	26
conectar, gravador	22
conectar, receptor de TV	21
conectar, reproduutor de discos	20
conectar, sistema de home theater	24
conectividade - 33	
conectores	19
configurações de eficiência energética	6
configurações de imagem	15
configurações de som	15
configurações, formato de áudio	15
configurações, imagem	15
configurações, som	15
console de jogos, conectar	23
controle remoto	8
Controle remoto EasyLink	28
controles	8
Controles da TV	8
controles traseiros	8
CVBS, vídeo composto	19
D	
Desligar automaticamente, dispositivos	28
disco rígido externo	27
dispositivos, assistir	27
E	
EasyLink	28
EasyLink, controle na tela	9
EasyLink, controles	28
EasyLink, recursos	28
em espera	9
Entre em contato com a Philips	7
especificações da tela	32
especificações de potência	32
especificações de som	32
F	
filmadora digital	26
formato da imagem	11
fórum online	7

<hr/>		<hr/>	
G		renomear canais	10
gravador, conectar	22	reprodutor de discos, conectar	20
guia de conectividade - 7		reproduzir, arquivos USB	12
<hr/>		resoluções de tela	32
H		<hr/>	
HDMI	19	S	
HDMI ARC	19	segurança	3
home theater, conectar	24	sensores	8
<hr/>		software, atualização via USB	17
I		software, verificar versão	17
idioma de áudio	17	suporte ao produto	7
idioma, menu	16	sustentabilidade	6
instalar canais (automático)	16	<hr/>	
<hr/>		T	
L		temporizador de espera	13
LED de espera	8	Trava Kensington	5
legendas	17	travar a TV	5
ligar ou desligar a TV	9	<hr/>	
lista de canais	10	U	
<hr/>		USB, reproduzir arquivos	12
M		<hr/>	
manutenção da tela	4	V	
marcas comerciais e copyrights	5	volume	10
multimídia, formatos suportados	32	<hr/>	
multimídia, opções de reprodução	12	Y	
<hr/>		YPbPr, vídeo componente	19
O		<hr/>	
origem, selecionar	11		
<hr/>			
P			
PC, resoluções de imagem	32		
predefinições, imagem e som	11		
<hr/>			
R			
rádio digital	10		
receptor de TV, conectar	21		
reinstalar	18		
relógio	13		

Lista de Postos Autorizados TP Vision - Brasil

ACRE	0800 701 0245	GOVERNADOR VALADARES	33 32716040	PETRÓPOLIS	24 22454997	JUNDAÍ	11 39644284
RIO BRANCO	68 32217642	GUARUPÉ	35 35514124	RESENDE	24 33550101	LEME	19 35713528
CRUZEIRO DO SUL	68 32327216	PATINGA	31 38222332	RIO DE JANEIRO	21 24264702	LEMEIRA	19 34613286
ALAGOAS	0800 701 0245	ITABIRA	31 38316212	RIO DE JANEIRO	21 25892030	LINS	14 35227283
ARACAPICÁ	82 35223267	ITAIUBA	35 36211315	RIO DE JANEIRO	21 25096851	MARILIA	14 34547437
MACEIO	82 32417237	JOÃO MONLEVADE	37 32412468	RIO DE JANEIRO	21 24315759	MATÃO	16 33821046
UNIÃO DOS PALMARES	82 32811305	JUIZ DE FORA	32 32151514	RIO DE JANEIRO	21 33810711	MOGI GUACU	19 38181171
PALMEIRA DOS RIOS	82 32413452	LAVRAS	35 38210550	SÃO GONCALO	21 27013214	OURINHOIS	14 33225457
AMAZONAS	0800 701 0245	MANAICUARA	31 33314735	TÉRESÓPOLIS	21 27439467	PIRACABAA	19 34040454
MANAUS	92 36633866	MONTA CARMELO	34 38422082	TRÊS RIOS	24 22521388	PORTO FERREIRA	19 35823891
MANAUS	92 32324252	MONTES CLAROS	38 32218925	VOLTA REDONDA	24 88122800	PRESIDENTE PRUDENTE	18 33616108
AMAPÁ	0800 701 0245	MURIAÉ	32 37224334	RIO GRANDE DO NORTE	0800 701 0245	REGISTRO	13 38212124
MACAPÁ	96 32175934	OLIVEIRA	37 33314444	CAICO	84 34171844	RIBEIRÃO PRETO	16 36368156
BAHIA	0800 701 0245	PASSOS	35 35214342	MOSSORÓ	84 33164448	RIO CLARO	19 35348543
ALAGOINHAS	75 34211128	PATOS DE MINAS	34 38225888	NATAL	84 32231249	SALTO	11 40296563
BARREIRAS	77 36113854	POÇOS DE CALDAS	35 37224618	NATAL	84 32132345	SANTOS	13 32272947
CAMAÇARI	77 36219447	PONTE NOVA	31 38172485	PAU DOS FERROS	84 33512334	SÃO CARLOS	16 33614913
CRUZ DAS ALMAS	77 36212839	POLSO ALEGRE	35 34212120	RONDÔNIA	0800 701 0245	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	19 36232990
EUNÁPOLIS	73 25811851	S. SEBASTIÃO DO PARAÍSO	35 35313094	CACAOAL	69 34434145	SÃO JOSE DO RIO PRETO	17 32325680
FEIRA DE SANTANA	75 32232882	SÃO JOÃO DEL REI	32 37183066	PORTO VELHO	69 32273377	SÃO JOSE DOS CAMPOS	12 39239508
GUANAMBI	77 34512791	SETE LAGOAS	31 37718570	RORAIMA	0800 701 0245	SÃO VICENTE	13 34646595
ILHEUS	73 32315995	TEÓFILO OTONI	33 35225831	BOA VISTA	95 32249605	SOROCABA	15 32241170
IRECÊ	74 36410202	TRÊS CORAÇÕES	35 32324143	RIO GRANDE DO SUL	0800 701 0245	TACURATINGA	16 32524039
ITABUNA	73 36317777	UBA	32 35323626	BAGE	53 32411295	TAUBATÉ	12 36219080
JELIÉ	73 32524141	LIBERABA	34 33325230	RENTÉ GONÇALVES	54 34526825	TUPÁ	14 34962596
JUAZEIRO	81 36116456	LIBERLÂNDIA	34 32123636	CANELA	54 33821551	VALINHOS	19 38716629
LAURO DE FREITAS	71 37384021	VARGINHA	35 32216827	CARAZINHO	54 33302292	VOTUPORANGA	17 34214940
PAULO AFONSO	75 32811349	WÇOSA	31 38918000	CAXIAS DO SUL	54 32268020	SÃO PAULO (GRANDE SP)	2938 0245
RIBEIRA DO POMBAI	75 32761853	MATO GROSSO DO SUL	0800 701 0245	ERECHIM	54 33211933	DIADIMA	11 40430669
SALVADOR	71 32473659	AMAMBÁ	67 34811543	FARROUPILHA	54 32683603	GUARULHOS	11 24431153
SALVADOR	71 32072070	CAMPO GRANDE	67 33213898	FREDERICO WESTPHALEN	55 37441850	ITAQUAQUECETUBA	11 46404162
SALVADOR	71 33356233	DOURADOS	67 34217117	GRAVATÁ	51 30428280	MAJÁ	11 45142313
SANTO ANTONIO DE JESUS	75 36314470	MATO GROSSO	0800 701 0245	IJUÍ	55 33327766	MOGI DAS CRUZES	11 47941834
SENHOR DO BONFIM	74 35413143	BARRA DO GARÇAS	66 34011394	LAEADE	51 37145155	OSASCO	11 36837343
SERRINHA	75 32611794	CIJABÁ	65 33176464	MARAU	54 33424571	SANTO ANDRÉ	11 49050288
TEIXEIRA DE FREITAS	73 30111600	LUCAS DO RIO VERDE	65 35491333	MONTENEGRO	51 36324187	SÃO BERNARDO DO CAMPO	11 41257000
VITÓRIA DA CONQUISTA	77 34221917	RONDONÓPOLIS	66 34233888	NOVO HAMBURGO	51 35823191	SÃO CAETANO DO SUL	11 42275339
CEARÁ	0800 701 0245	VÁRZEA GRANDE	65 36826502	OSÓRIO	51 36632524	SÃO PAULO	11 39579596
CRATEU	88 36910019	PARÁ	0800 701 0245	PASSO FUNDO	54 33111104	SÃO PAULO	11 22974664
FORTALEZA	88 40088055	ALTAMIRA	93 35154349	PELOTAS	53 32223633	SÃO PAULO	11 56676090
IGUAÚ	88 35810512	ANANINDEUA	91 32354831	PORTO ALEGRE	51 32224941	SÃO PAULO	11 5857575
ITAPIPOCA	88 36312030	BELEM	91 32421090	RIO GRANDE	53 33232131	SÃO PAULO	11 22966122
ITAPUINGA DO NORTE	88 36819793	BELEM	91 32542424	SANTA CRUZ DO SUL	51 37153048	SÃO PAULO	11 20713907
SOBRAL	88 36110605	CAPANEMA	91 34621100	SANTA MARIA	55 30282235	SÃO PAULO	11 50415281
TIANGUA	88 36713336	MARABÁ	94 33215574	SANTA ROSA	55 35128982	SÃO PAULO	11 25708699
UBAJARA	88 36341233	PARAGOMINAS	91 30110778	TRÊS DE MAIO	55 35358727	SÃO PAULO	11 22322311
BRÁSILIA	0800 701 0245	PARAJAPEBAS	94 33561756	VACARIA	54 32311396	SÃO PAULO	11 29911814
BRÁSILIA	61 33549615	SANTARÉM	93 35235322	VENÂNCIO AIRES	51 37411443	SÃO ROQUE	11 47125635
BRÁSILIA	61 34451991	TUCURUI	94 37871140	SANTA CATARINA	0800 701 0245	TABOÃO DA SERRA	11 47871480
ESPÍRITO SANTO	0800 701 0245	PARAÍBA	0800 701 0245	ARARANGUÁ	48 35220104	SERGEPE	0800 701 0245
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	28 35223534	CAMPINA GRANDE	83 33212128	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	47 33630706	ARACAJÓ	79 32176080
COLATINA	27 32722288	GUARABIRA	83 32711159	BLUMENAU	47 33233907	ATIBAIA	79 34313023
GUARAPARI	27 33614355	JOÃO PESSOA	83 32469689	BRUSQUE	47 33557535	LAGARTO	79 36312656
LINHARES	27 37635597	PERNAMBUCO	0800 701 0245	CANONHAS	47 36232615	TOCANTINS	0800 701 0245
SÃO MATEUS	27 37635597	CAMARAGIBE	81 34581246	CHARECÓ	49 33221144	ARAGUAINHA	63 34111818
VILA VELHA	27 32891233	CARUARU	81 37220235	CONCÓRDIA	49 34423704	GURUPI	63 33510338
VITÓRIA	27 32333899	GRANHATINS	87 37610085	CRICIÚMA	48 21015555	PALMAS	63 32175628
GOIÁS	0800 701 0245	PAULISTA	81 34231142	CURITIBANOS	48 32410851	A lista completa e atualizada dos nossos	
ANÁPOLIS	62 33243562	REFOE	81 34656042	FLORIANÓPOLIS	48 32409700	postos autorizados está disponível em	
CALDAS NOVAS	64 34532878	REFOE	81 32286123	ITAJAÍ	47 33444777	nosso site www.philips.com.br	
CATALÃO	64 34412786	SÃO LOURENÇO DA MATA	81 32533669	JARAGUÁ DO SUL	47 33722050		
FORMOSA	61 36318166	SERRA TALHADA	87 38311401	JOACABA	49 35220418		
GOIANÉSIA	62 33534967	PIAUÍ	0800 701 0245	JOINVILLE	47 34331146		
GOIÂNIA	62 32292908	PARNAÍBA	86 33227877	LAGES	49 32244414		
GOIÂNIA	62 32510933	TERESINA	86 3230825	LAGUNA	48 36443153		
JATÁ	64 36363638	TERESINA	86 32214618	RIO DO SUL	47 35211920		
LUZIANIA	62 36212819	PARANÁ	0800 701 0245	RIO NEGRINHO	47 36440979		
RIO VERDE	64 36132034	ARAPONGAS	43 32521606	SÃO MIGUEL DO OESTE	49 36220026		
TRINDADE	62 35051055	CASCABEL	45 32254005	TUBARÃO	48 36216151		
URUAÇU	62 33571285	CIANORTE	44 36292842	VEDRERA	49 35660376		
MARANHÃO	0800 701 0245	CURITIBA	41 32648791	SÃO PAULO (INTERIOR)	0800 701 0245		
AÇAILÂNDIA	99 35328389	FOZ DO IGUAÇU	45 35234115	ÁGUAS DE LINDÓIA	19 36241534		
BACABAL	99 36212794	IRATI	42 34221337	AMÉRICA	19 34062914		
CAXIAS	99 35212377	LONDRIÑA	43 3210077	AMPARO	19 38072674		
CODÓ	99 36612942	MARINGÁ	44 32264620	ARAÇATUBA	18 36218775		
IMPERATRIZ	99 35232906	PARANAGUÁ	41 34235914	ARARAQUARA	16 33368710		
PEDREIRAS	99 36423142	PARANAVÁI	41 34234711	ASSIS	18 3324649		
PRESIDENTE DUTRA	99 36631815	PATO BRANCO	46 32247886	ATIBAIA	11 44118145		
SANTA INÊS	98 36537553	PONTA GROSSA	42 30275061	AVARE	14 37322142		
SÃO JOSE DE RIBAMAR	98 32241581	RIO NEGRO	47 34650251	BARRETOS	17 33227242		
SÃO LUIS	98 33212926	STO ANTONIO DA PLATINA	43 35343609	BAURÍ	14 31049551		
MINAS GERAIS	0800 701 0245	TOLEDO	45 32524711	BIRIGUI	18 36416376		
ARAGUARI	34 33416026	UMUARAMA	44 30561485	BOTUCATU	14 38134090		
ARAXÁ	34 36611132	RIO DE JANEIRO	0800 701 0245	CAMPINAS	19 37372050		
ARCOS	35 33314355	BARRA DO PIRAÍ	24 24437745	CATANDUBA	17 35232524		
BELO HORIZONTE	31 32254066	BELOFORD ROYO	21 27795797	CRUZEIRO	12 31433889		
BETIM	31 33522088	BOM JESUS DO TABOAPANA	22 38312216	FERNANDÓPOLIS	17 34421752		
BOM DESPACHO	32 32725211	CABO FRIO	22 26451819	FRANCA	16 37223898		
CATAGUASES	32 34272986	CAMPOS DOS GOTTACAZES	22 27221499	GUARATINGUETÁ	12 31335030		
CONTAGEM	31 33912994	DUQUE DE CAXAS	21 27711508	IBITINGA	16 33417665		
CORONEL FABRICIANO	31 38411804	ITAQUIÁ	21 26886491	INDAÍATUBA	19 38753831		
CURVELLO	38 37213009	ITAPERUNA	22 36236825	ITAPERUNINGA	15 32710936		
DIVINÓPOLIS	32 32312353	MAGÉ	21 26332442	ITAPÓLIS	16 32625254		
ELIÃO MENDES	35 32641245	NITERÓI	22 25227692	ITUBERAIVA	16 37293365		
		NOVA FRIBURGO	22 25227692	JALÉS	17 36324479		
				JAÚ	14 36222117		

Entre em contato conosco
para identificar o Posto
Autorizado mais próximo de
sua residência:

Grande São Paulo
2938 0245

Demais Regiões do País:
0800 701 0245

Fale conosco pelo chat
www.philips.com.br

PHILIPS
sense and simplicity

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela TP Vision Indústria Eletrônica Ltda. por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A TP Vision Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias (90 dias obrigatórios mais 275 adicionais) contados a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela TP Vision.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não domésticos/residenciais regulares ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada TP Vision, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço. A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

TP Vision

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2938-0245 (Grande São Paulo) e 0800-701-0245 (demais regiões e estados). Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h. Visite também nossa página de suporte ao consumidor www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e mais atualizada das assistências técnicas autorizadas TP Vision.

Para atendimento fora do Brasil, contate a TP Vision local ou: TP Vision Netherlands B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.

and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013 © TPVision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com



RECICLÁVEL

PAPEL



RECICLADO